

ASCON spa Certificado ISO 9001

ASCON spa via Falzarego, 9/11 20021 Bollate (Milano) Italy Tel. +39 02 333 371 Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it e-mail sales@ascon.it Regulador Indicador Transmisor ¹/₃₂ DIN - 48 x 24



Linea C1



Manual de instrucciones • M.I.U.C1-4/04.05 • Cod. J30-478-1AC1 SE






Regulador Indicador Transmisor ¹/₃₂ DIN - 48 x 24

Linea C1









OBSERVACIONES SOBRE SEGURIDAD ELÉCTRICA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Antes de proceder a la instalación de este regulador, lea atentamente las siguientes instrucciones.

Aparato Clase II, montaje en el interior del cuadro.

Este regulador ha sido diseñado cumpliendo con:

Normas sobre aparatos eléctricos de acuerdo con la directiva 73/23/EEC modificada por la directiva nº 93/68/EEC y las normas genéricas sobre condiciones de seguridad electrica EN61010-1: 93 + A2:95

Normas sobre compatibilidad electromagnética de acuerdo con la directiva 089/336/EEC modificada por la directiva nº 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC y las normas que a continuación se mencionan:

- normas genéricas de las emisiones de radio frecuencia:

EN61000-6-3: 2001 entornos domésticos

EN61000-6-4: 2001 para equipos y sistemas industriales

- normas genéricas sobre inmunidad de radio frecuencia:

EN61000-6-2: 2001 para equipos y sistemas industriales

IMPORTANTE: Se entiende que es de responsabilidad absoluta del instalador, asegurar el estricto cumplimiento de las normas sobre condiciones de seguridad y de la EMC


Este regulador no dispone de piezas que puedan ser reparadas por el usuario. Las reparaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal especializado y convenientemente formado. A este respecto el constructor proporciona asistencia técnica y servicio de reparaciones a todos sus clientes. Para más información, póngase en contacto con su Representante máspróximo.

Todas las informaciones y advertencias sobre seguridad y compatibilidad electromagnética aparecen con el símbolo (ACE) junto a las observaciones.

indice

INDICE

1	Instalación	Pag.	4
2	CONEXIONES ELÉCTRICAS	Pag.	8
3	CÓDIGO DEL PRODUCTO	Pag.	14
	FUNCIONES		18
	AJUSTE AUTOMÁTICO		28
6	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Pag.	29





INSTALACIÓN


1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La instalación sólo podrá llevarse a cabo por personal cualificado


Antes de proceder a la instalación de este regulador, siga las instrucciones de este manual, especialmente en cuanto a las precauciones que deben tenerse en cuenta sobre instalación, que se encuentran enmarcadas con el símbolo ace y además están vinculadas a las directivas de la Comunidad Europea sobre seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.

Δ CE


Para evitar cualquier contacto accidental con las manos o utensilio de metal, con las piezas que reciben corriente directa, los reguladores deberán instalarse en un contenedor y/o cuadro eléctrico.



1.2 DIMENSIONES



1.3 TROQUELADO DEL PANEL



1.4 CONDICIONES AMBIENTALES



Condiciones de funcionamiento

2000	

Altitud hasta 2000 m



Temperatura 0.50°C

%Rh

Humedad relativa 5...95 %Rh sin condensación

Condicione	es especiales	Consejos
2000	Altitud > 2000 m	Utilizar versión con fuente de alimentación 24Vac
‡ ∘c	Temperatura >50°C	Utilizar ventilación por aire forzado
%Rh	Humedad > 95 %Rh	Calentar
	Atmósfera conductora	Utilizar un filtro

Condiciones prohibidas





Atmósfera corrosiva




Atmósfera explosiva

1.5 INSTRUCCIONES DE MONTAJE [1]

1.5.1 INTRODUCCIÓN EN EL CUADRO

- 1 Troquelar el panel
- 2 Comprobar la posición de la junta del panel frontal
- 3 Insertar el aparato en la abertura




UL note

[1] For Use on a Flat Surface of a Type 2 and Type 3 'raintight' Enclosure.


1.5.2 FIJACIÓN EN EL CUADRO

- Posicionar las abrazaderas de montaje
- 2 Deslizarlas hacia la superficie del panel hasta que el instrumento queda bien fijado



1.5.3 RETIRADA DE LAS ABRAZADERAS

- 1 Colocar el destornillador en la lengüeta de las abrazaderas
- 2 Girar el destornillador





1.5.4 EXTRACCIÓN FRONTAL




- 1 Presionary
- 2 Tirar para extraer el aparato

Posibles descargas electroestáticas pueden dañar el aparato Descargarse a tierra






CONEXIONES ELÉCTRICAS



UL note [1] Use 60/70 °C copper (Cu) conductor only.

2.1 TERMINALES [1]





Terminales recomendados

	Clavija de conexión ✓ 1.4 mm - 0.055 in max.
Ø > =	Horquilla AMP 165004 Ø 5.5 mm - 0.21 in
L	Cable pelado L 5.5 mm - 0.21 in

PRECAUCIONES



2.2 RECORRIDO RECOMENDADO DEL CABLEADO



Aunque este aparato ha sido para trabajar en ambientes industriales altamente desfavorables (nivel IV de las normas industriales IEC 801-4) recomendamos que se sigan escrupulosamente los siguientes consejos.




A todos los cables de conexión deben cumplir con las leyes nacionales en vigor.

Los cables de alimentación deberán separarse de los cables de potencia.

Evitar la proximidad de contactores electromagnéticos, de relés y de motores de potencia.


Evitar la proximidad de unidades de potencia, especialmente si son de control de fase.

Separar los cables de bajo nivel de la alimentación de los de salida. Si ello no fuera posible, utilizar cables blindados para los sensores de entrada, con el blindaje conectado a tierra.



2.3 EJEMPLO ESQUEMA DE CONEXIÓN TÍPICO





Notas:

- 1] Asegúrese de que la tensión de voltaje es la misma que indica el aparato.
- 2] Conectar la alimentación, sólo después de haber comprobado que las conexiones han sido completadas.
- 3] En cumplimiento con las normas de seguridad, el interruptor de la alimentación debe llevar la correspondiente identificación de este relevante instrumento. El interruptor deberá ser fácilmente accesible al operario.
- 4] El instrumento está protegido con fusible PTC. En caso de advertir fallos, aconsejamos devolverlo al fabricante para que proceda a su reparación.
- 5] Para proteger los circuitos internos del instrumento, utilizar:
 - Fusibles 2 A T/250Vac para salidas a relé (4A T/120Vac)
 - 1 A~T fusibles para salidas Triac
- 6] Los contactos de relé están ya protegidos con varistores.

En caso de cargas inductivas de 24Vac, utilizar solamente varistores del modelo A51-065-30D7 (bajo demanda).

2.3.1 ALIMENTACIÓN




2.3.2 SALIDA OP1




Del tipo conmutable, con doble aislamiento y fusible PTC incorporado

- Voltaje estándar:
 Voltaje nominal:
 100...240Vac (15...+10%)
 Frecuencia: 50/60Hz
- Voltaje de baja tensión:
 Voltaje nominal: 24Vac (-25...+12%)
 Frecuencia: 50/60Hz o bien 24Vdc (-15...+25%)
- Consumo de potencia 1.6W max.




A] Salida de relé,

- Contacto NA, para carga resistiva de hasta 2A/250Vac max. (4A/120Vac)
- Fusibile 2 A T/250Vac (4A T/120Vac) (IEC 127)



B] Salida Triac


- Contacto NA, para carga resistiva de 1A/250Vac
- Fusibile 1A~ T (IEC 127)



2.3.3 **SALIDA OP2**




Salida lógica no aislada
 0...5Vdc, (20%, 30 mA max.)



2.3.4 ENTRADA CONTROL PV


- Conectar los cables con la polaridad tal como indica el dibujo
- Utilizar siempre un cable de compensación correcto según el termopar usado
- La pantalla, si la hay, debe estar correctamente conectada a la masa.

Para Termopar L-J-K-S-T



Cable de resistencia 150Ω max.






 $Ri > 10M\Omega$

- Si el sistema empleado es de 3 hilos, utilizarlos siempre del mismo diámetro (1mm² min.). Línea 20Ω max. por hilo
- Si el sistema es de 2 hilos utilizarlos siempre del mismo diámetro (1.5mm² min) y colocar un puente entre los terminales 5 y 6


↑ Cuando la distancia entre el regulador y el sensor es de 15m y el cable es de 1.5mm², se produce un error de medida de 1°C

Para termoresistencia Pt100






Con transmisor de 2 hilos




Para ejecuciones especiales ΔT



R1 + R2 debe ser <3200

Con transmisor de 3 hilos




2.3.5 SALIDA OP4 (opcional)

M(€

Retransmisión del valor de proceso (PV)


- Aislada galvánicamente 500Vac/1 min
- 0/4...20mA, 750Ω/ 15Vdc max.



2.3.6 COMUNICACIÓN SERIE (opcional)



 Interfície pasiva y aislada galvánicamente 500Vac/1 min.
 Conforme con normas EIA RS485, protocolo Modbus/Jbus




 ∴ Consultar las instrucciones del suplemento: gammadue® and deltadue® controller series serial communication and configuration manual



CÓDIGO DE PRODUCTO

El código completo aparece en la etiqueta distintiva del aparato

La identificación del código de producto se obtiene del panel frontal, por medio de un proceso particular descrito en la pag.19 cap.4.2.2



3.1 CÓDIGO DEL MODELO

El código del producto indica la configuración específica del instrumento.

Cualquier modificación sólo podrá ser llevada a cabo por ingenieros o técnicos especializados.

		3 - Codigo de pro	Juu	CLO
Mod.:	Series Base C 1 A B C	Tioosoonioo ooniigaiiaalan		
Model	0		С	1
Alimer	ntación			Α
1002	240Vac (-15+109	%)		3
24Vac	(-25+12%) ó 24	Vdc (-15+25%)		5
Salida	OP1			В
Relé	01 1			0
Triac				3
Comu	nicaciones serie	Opciones	С	D
		Ninguna	0	0
No inst	aladas	Alimentación para convertidor		
		Alimentación convertidor + Transmisión	0	7
RS485		Ninguna	5	0
Modbu	ıs/Jbus	Alimentación para convertidor	5	6
Manua	al del usuario			F
	o - Inglés (estánda	r)		0
	s- Inglés	•		1

Alemán - Inglés

Español - Inglés

Oscuro (estándar)

Beige

Color del panel frontal

2

3.2 CÓDIGO DEL PRODUCTO

El código de configuración identifica las caracteristicas del regulador Consta de 4 dígitos que determinan el modo de funcionamiento. Consultar pag. 26 cap. 4.5 donde figuran instrucciones completas de como modificar el código de configuración



El código de configuración puede visualizarse en el panel frontal, siguiendo las instrucciones de la pag.19 cap.4.2.2

Tine de autuada y casala				
Tipo de entrada y escala			ш	
TR Pt100 IEC751	-99.9300.0 °C	-99.9572.9 °F	0	
TR Pt100 IEC751	-200600 °C	-3281112 °F	1	
TC L Fe-Const DIN43710	0600 °C	321112 °F	2	
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584	0600 °C	321112 °F	3	
TC T Cu-CuNi	-200400 °C	-328752 °F	4	
TC K Chromel-Alumel IEC584	01200 °C	322192 °F	5	
TC S Pt10%Rh-Pt IEC584	01600 °C	322912 °F	6	
Entrada lineal 050mV	Unidades de ingeni	ería	7	
Entrada lineal 1050mV Unidades de ingeniería				
Entrada y escala "Custom"			9	

Tipo de contro	Tipo de control y de las salidas		
PID	Salida de control OP1 / alarma AL2 en OP2	0	
Salida de control OP2 / alarma AL2 en OP1			
On - Off	Salida de control OP1 / alarma AL2 en OP2	2	
OII - OII	Salida de control OP2 / alarma AL2 en OP1	3	
Indicador	Alarma AL1 en OP1/alarma AL2 en OP2	4	
con 2 alarmas Alarma AL1 en OP2/alarma AL2 en OP1		5	

Tipo de acción y seguridad			
Inversa (AL1 activa baja)	Seguridad 0%	0	
Directa (AL1 activa alta)	Seguridad 0%	1	
Inversa (AL1 activa baja)	Seguridad 100%	2	
Directa (AL1 activa alta)	Seguridad 100%	3	



En el instante en que el regulador es alimentado por primera vez, la pantalla muestra el siguiente mensaje:



ello significa que el regulador no ha sido configurado.

El regulador permanece en posición de espera, hasta que la unidad se configura correctamente, (ver pag.26 cap.4.6)

Tipo y funcionamiento de la alarma 2		N
Desactivada		0
Rotura de senso	or	1
Absoluta	activación alta	2
Absoluta	activación baja	3
Desviación [1]	activación alta	4
Desviacion [1]	activación baja	5
Banda [1] activación fuera (de la banda) activación dentro (en banda)		6
		7

Nota

[1] No será posible esta opción cuando el regulador esté configurado como indicador de 2 alarmas (dígito L de 4 o 5)



FUNCIONES

4.1 FUNCIONES DEL TECLADO Y PANTALLA



 Valor del proceso (modo operador) (en unidades de ingeniería) cuando el valor medido supera la escala máxima del sensor

cuando el valor medido es inferior a la escala mínima del sensor

 Código y/o de valor del parámetro (programación)

4.2 PANTALLA


Durante el funcionamiento no podrán modificarse los valores de los parámetros.

Transcurridos 2 segundos después de la operación, el visualizador del regulador parpadea y vuelve a sus condiciones normales de operación.


Notas

- [1] Ver tabla pag.27
- [2] Esta pantalla no aparece si el regulador está configurado como todo o nada.

4.2.1 PANTALLA DE VARIABLES DE PROCESO



4.2.2 PANTALLA DEL CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN



Ejemplo:

C1 - 3000 - 2002 / Versión 00A

4.3 AJUSTE PARÁMETROS

4.3.1 INTRODUCCIÓN DE VALORES NUMÉRICOS

(ejemplo: la modificación del valor de punto de consigna desde 275.0 a 240.0)

En cualquier caso, la modificación de valores cesará cuando alcance el límite max./min. Ajustado por el parámetro.



4.3.2 AJUSTE CÓDIGOS MNEMOTÉCNICO

(ejemplo configuración pag.26, 27)

Pulsar la tecla o para mostrar el siguiente o anterior mnemotécnico para el parámetro seleccionado.

Si se continua apretando la tecla o aparecerán más mnemotécnico en pantalla a un ritmo de 1 mnemotécnico cada 0,5 s. El último mnemotécnico visualizado al cambiar de parámetro es el que está guardando en memoria.

4.4 FUNCIONES ESPECIALES

4.4.1 BLOQUEO DEL TECLADO

Para bloquear/desbloquear el teclado, pulsar las teclas y wimultáneamente durante 2 s.
La orden de confirmación de bloqueo/desbloqueo del teclado se manifiesta a través de un parpadeo de la pantalla.

4.4.2 BLOQUEO SALIDAS

Las salidas se conmutan a la posición de OFF mediante pulsación de las teclas y a la vez. Cuando las salidas están bloqueadas, aparece el mensaje UFF en lugar del valor del punto de consigna. Para desbloquear las salidas, pulsar una vez más las teclas, de manera simultánea (Soft-start quedará activado).



modo operativo


Pulsar simultáneamente durante 2 segundos



Puede bloquear el teclado mediante el puerto de comunicaciones serie

El teclado permanece bloqueado ante un fallo eventual de la potencia. Puede conseguirse que las salidas se bloqueen o desbloqueen mediante el puerto de comunicaciones serie

Las salidas bloqueo/desbloqueo se mantienen en caso de fallo de la potencia.



Unidades de ingeniería

Grados centígrados


4.5 AJUSTE PARÁMETROS




El proceso de ajuste de parámetros tiene un temporizador. Si durante al menos 30 segundos no se pulsan teclas, el regulador vuelve automáticamente al nivel de operador.

Una vez se ha seleccionado el paráme o para mostrar o modificar el valor (Ver pag.20) El valor es introducido al pasar al siguiente parámetro.

Si se pulsa la tecla 🗔 el siguiente grupo de parámetros desfilará por pantalla





4.6 PARÁMETROS

PRIMER GRUPO

Los parámetros del regulador han sido organizados por grupos, según su área de funcionalidad

F1 15.F

Valor de la alarma AL 1

El valor de la alarma sólo se presenta si el regulador ha sido configurado con 2 alarmas.

(Código L = 4 ó 5)

FE 5.F


Valor de la alarma

Los casos de alarma que se producen, manipulan de forma distinta la salidas OP1 y OP2 según la configuración de los tipos de alarma, tal como indica el dibujo.


Rotura de sensor o desconexión de entrada




Alarma absoluta (escala completa)



Desviación alarma



Banda de la alarma



F1.151.

Banda proporcional

Este parámetro especifica el coeficiente de banda proporcional que multiplica el error (SP – PV)

Tiempo integral

Este valor indica el tiempo que precisa el término integral para generar una salida equivalente al tiempo proporcional. En posición DFF, el término integral no está incluido en el algoritmo de control.

- --

Tiempo derivado

Este valor especifica el tiempo que precisa el término proporcional P, para alcanzar el nivel D. En posición DFF, el término integral no está incluido en

L.c.

el algoritmo de control.

Salida de control tiempo de ciclo


Ciclo de tiempo de control de salida lógica. El control de salida PID se obtiene a través de la modulación del ancho de pulsación de la onda digital.

D.C.

Control Sobremodulación

Este parámetro especifica la escala de acción del valor Sobremodulación. Imputando valores mínimos (0.99–>0.01), se reduce el Sobremodulación generado por el cambio del punto de consigna. El control Sobremodulación no afecta

la eficiencia del algoritmo PID. Asignando 1, el control de sobretensión queda inhabilitado.




Límite superior salida control

Especifica el valor máximo que puede ajustarse el control de salida



Histéresis salida control.

Histéresis del valor



Zona de histéresis de la salida de regulación. Viene expresado en % de la escala completa.

SEGUNDO GRUPO



Rampa de subida Rampa de bajada

Especifica el máximo ritmo de cambio del p. de consigna en dig/min si el parámetro está en DFF, función inhabilitada.



Límite inferior punto de consigna

Límite inferior del valor del p.de consigna. Cuando este parámetro está en DFF esta función se halla inhabilitada.



Limite superior punto de consigna.

Límite máximo del valor del punto de consigna. Si el parámetro está en DFF, función inhabilitada.



Histéresis alarma AL1 Histéresis alarma AL2


Histéresis del valor de ambas alarmas que activan la salida de control OP1 y OP2. Se especifica como un % de la escala completa.



Entrada constante del filtro

Tiempo constante expresado en s, del filtro de entrada RC, aplicado a la entrada de PV. Si el parámetro está seleccionado DFF filtro es derivado.

Respuesta del filtro






Corrección de la entrada

Este valor se añade al valor medido de entrada PV. Su efecto es cambiar la escala íntegra PV de hasta ± 60 dígitos.



Dirección del regulador

El rango de dirección es desde 1 a 247. Debe ser único para cada reg. entre el comunicador y el supervisor. En posición ### el regulador no comunica.



Retransmisión principio de escala Retransmisión fondo de escala

Parámetros que definen el rango de salida de retrans. OP4.

Ej: salida 4...20mA relativa a 20...120°C.


4.7 CONFIGURACIÓN


La configuración del regulador se expresa por medio de un código de 4 dígitos que define el tipo de entrada, el de la salida de control y el de las alarmas (pag.16 cap.3.2). Otros parámetros especifican el tipo de funciones auxiliares.



Pulsar ó per visualizzarne o modificarne il valore (Vedi pag. 20) para visualizar el siguiente parámetro o bien el código siguiente y cambiar su valor.

El último valor visualizado es almacenado en memoria cuando se presiona y seleccionamos el siguiente parámetro.





Notas

Pulsando la tecla el siguiente grupo de parámetros desfilará por pantalla

[1] Cuadro de Unidades métricas


Grados Centígrados *	
Grados Fahrenheit *	ot
ninguna	non8
mV	nU
Voltio	П
mA	ΠA
Amperio	FI
Bar	6A-
PSI	P5 1
Rh	r h,
рН	Ph

- para entradas de termopar o termoresistencia, sólo existe opción entre °C ó °F.
- [2] Fondo de escala min. 100 dígitos.
- [3] Para evitar el libre acceso a los parámetros insertar 5000...9999

5

AUTOAJUSTE AUTOMÁTICO

Arranque/paro del autoajuste Fuzzy. El autoajuste se puede arrancar o parar en cualquier momento



El led verde [AT] se enciende cuando el autoajuste Fuzzy está en marcha. Al término de esta operación, los parámetros PID calculados quedan memorizados y utilizados por el algoritmo de control. El regulador vuelve al nivel de operación. El led verde [AT] se apaga.

Dicha función permite el cálculo óptimo de los parámetros PID analizando la respuesta del proceso a las alteraciones.

El regulador está dotado de 2 tipos de autoajuste "one shot" que se seleccionan automáticamente según las condiciones de proceso en que se inicia la operación

Respuesta escalón


Se selecciona cuando al inicio de la operación de autoajuste, el PV se halla distanciado del punto de consigna en más de un 5% de la escala. Este método posee una gran ventaja: calcula muy rápido. La precisión en cuanto al cálculo, es muy razonable.

A frecuencia natural


Se selecciona cuando el PV está muy cercano al punto de consigna

SP. Este método tiene por ventaja una mejor precisión de cálculo, con una velocidad de cálculo razonable. El autoajuste Fuzzy, determina automáticamente el mejor método para calcular el PID de acuerdo con las condiciones de proceso

Respuesta gradual



Frecuencia natural



6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características (a 25°C Temp. ambiente)	Descripción					
Configurabilidad total (ver. cap.3.2 pag.16 cap.4.6 pag.26)	Por medio del teclado o de la comunicación serie, el usuario selecciona: - el tipo de entrada - el tipo de algoritmo de control - el tipo y función de las alarmas - los valores de todos los parámetros de control					
	Características comunes	Convertidor A/D con resolución de 50000 puntos Tiempo de actualización de la medición 0.2 segundos Tiempo de muestreo: 0.5 s Correcciónde la entrada: - 60+60 dígitos Filtro de entrada incl/excl: 130 s				
	Precisión	0.25% ±1 dígito (per sens 0.1% ±1 dígito (para mV y	Entre 100240Vac el error es mínimo			
Entrada PV (ver pag.12 y pag.16)	Termoresistencia	Pt100Ω a 0°C (IEC 751) Seleccionable °C/°F	Conexión a 2 ó 3 hilos	Res. max. cable: 20Ω (3hilos) Sensibilidad: $0.35^{\circ}\text{C}/10^{\circ}\text{C}$ Temp. amb. $<0.35^{\circ}\text{C}/10\Omega$ cable		
(ro. pag. =) pag. ro/	Termopar	L,J,T,K,S (IEC 584) Seleccionable °C/°F	Compensación interna junta fría en °C/°F	Res. max. cable: 150Ω Sensibilidad: $<2\mu\text{V/°C}$ Temp. amb. $<5\mu\text{V/}10\Omega$ cable		
	Entrada DC (corriente)	420 mA, 020 mA con shunt (derivación) externo 2.5Ω Rj >10 M Ω	Unidades métricas Conf. punto décimal Princ. escala9999999	Deriva de la entrada: <0.1%/20°C		
	Entrada DC (voltaje)	$\begin{array}{l} 1050\text{mV},050\text{mV} \\ \text{Rj} > \!\!10\text{M}\Omega \end{array}$	Rango max9999999 (Rango min. 100 díg.)	0.170/20 0		

6 - Especificaciones técnicas

Características (a 25°C Temp. ambiente)	Descripción	า					
			Alarma AL1	Alarma AL2			
	Indicador con 2	2 alarmas	OP1 - Relé o tr	riac	OP2 - Lógica		
Modo operativo	erativo		OP2 - Lógica	OP2 - Lógica OP1 - Rele		triac	
y salidas	1 Lazo PID o b	ien	Salida contro		Alarma AL2		
	1 On-Off lazo	-	OP1 - Relé o tr	riac	OP2 - Lógica		
			OP2 - Lógica		OP1 - Relé o		
	Tipo de algorit	mo		l Sobremodulación	(Overshoot) o	bien On-Off	
	Banda proporc	ional (P)	0.5999.9%				
	Tiempo integra	ıl (I)	0.1100.0 m	in	Excluíble		
	Tiempo derivad	do (D)	0.0110.00 r	nin	LACIUIDIE		
Modo de control	Tiempo de ciclo		1200 s			Algoritmo PID	
	Control Sobremodulación (Overshoot)		0.011.00				
	Límite superior		100.010.0%				
	Histéresis		0.110.0%			Algoritmo On-Off	
Salida OP1	Relé 1 contacto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carga resistiva						
	Triac, 1A/250Vac para carga resistiva						
Salida OP2		ıda: 5Vdc, ± 10%,					
Alarma AL 1		10.0% escala co	mpleta				
(indicador con 2 alarmas)	Activacion max.		Valor absoluto escala completa				
(maidador don 2 diarmad)	Activación min.						
	Histéresis 0.1.	10,0% escala co	ompleta				
		Activación max.	Tipo	Valor desviación	± Esca	la	
Alarma AL2	Modo	_ '	Valor banda	0Esc	ala		
Alailla ALZ	Acción	Activación min.	de acción Valor absoluto		escala completa		
	Funciones especiales		Rotura de sensor				

Características (a 25°C Temp. ambiente)	Descripción		
Punto de consigna	Rampa de subida y bajada (0FF=0)		0.1999.9 dígito/min
	Límite inferior		Desde inicio escala hasta límite superior
	Limite superior		Desde límite inferior hasta fondo escala
Salida OP4 de retransmisión (opcional)	Aislada galvánicamente: 500 Vac/1 min Resolución 12bit (0.025%) Precisión: 0.1%		Salida corriente: $0/420$ mA $750\Omega/15$ V max.
Autoajuste Fuzzy "one shot"	El regulador selecciona automáticamente el método Método gradual (step)		
con selección automática	más conveniente según las condiciones de proceso Método de frecuencia natural		
Comun. serie (opcional)	RS 485 aislado, protocolo Modbus-Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s 2 cables		
Alimentación auxiliar	+18Vdc ±20%, 30mA max. para alimentar un transmisor externo		
Seguridad de funcionamiento	Entrada de medidas	Detecta: fuera de escala, corto circuito o rotura de sensor con activación automática de estrategias de seguridad y alerta en pantalla	
	Salida de control	Valor de seguridad 0+100% (uso habilitado/inhabilitado)	
	Parámetros	Datos de parámetros y configuración guardados en memoria no volátil para un tiempo ilimitado	
	Clave de acceso	"Password" para acceder a los datos de configuraciónrazione	
Características generales	Alimentación	100240Vac (-15+10%) 5060 Hz ó 24Vac (-25+12%) 50 60 Hz y 24Vdc (-15+25%) Consumo de potencia 1.6 max.	
	Seguridad eléctrica	EN61010, clase instalación 2 (2.5kV), grado de contaminación 2	
	Compatibilidad electromagnética	Normas CE para equipos y sistemas industriales	
	Aprobaciones UL y cUL	File 176452	
	Protección EN650529	Terminales IP20, panel frontal IP65	
	Dimensiones	¹ / ₃₂ DIN - 48 x 24, profundo 120 mm, peso 100 g aprox.	

GARANTÍA

Estos productos están garantizados por un período de 3 años a partir de la fecha de entrega, sin cargo alguno, por defecto de material o de fabricación. Quedará excluido de toda garantía cualquier fallo o defecto causado por una utilización indebida del producto no ajustada a las instrucciones de este manual.

ASCON'S WORLDWIDE SALES NETWORK

SUBSIDIARY

FRANCE

ASCON FRANCE

Phone 0033 1 64 30 62 62 Fax 0033 1 64 30 84 98

AGENCE SUD-EST

Phone 0033 4 74 27 82 81 Fax 0033 4 74 27 81 71

AGENCE RÉGION-EST

Phone 0033 3 89 76 99 89 Fax 0033 3 89 76 87 03

DISTRIBUTORS

ARGENTINA

MEDITECNA S.R.L.

Phone +5411 4585 7005 Fax +5411 4585 3437

AUSTRALIA

IPA INDUSTRIAL PYROMETER (AUST) PTY.LTD

Phone +61 8 8352 3688 Fax +61 8 8352 2873

FINLAND & ESTONIA

TIM-TOOL OY

Phone +358 50 501 2000 Fax +358 9 50 55 144

GERMANY

MESA INDUSTRIE ELEKTRONIK GMBH

Phone +49 2365 915 220 Fax +49 2365 915 225

GREECE

CONTROL SYSTEM

Phone +30 23 10 521 055-6 Fax +30 23 10 515 495

BRANCH OFFICE

Phone +30 1 646 6276 Fax +30 1 646 6862

HOLLAND

TEMPCONTROL I.EP. B.V.

Phone +31 70 347 64 31 Fax +31 70 38 22 55 16

PORTUGAL

REGIQUIPAMENTOS LDA

Phone +351 21 989 0738 Fax +351 21 989 0739

SPAIN

INTERBIL S.L.

Phone +34 94 453 50 78 Fax +34 94 453 51 45

BRANCH OFFICES

Phone +34 93 311 98 11 Fax +34 93 311 93 65 Phone +34 91 656 04 71 Fax +34 91 656 04 71

SWITZERLAND

CONTROLTHERM GMBH

Phone +41 1 954 37 77 Fax +41 1 954 37 78

TURKEY

KONTROL SISTEMLERI LTD

Phone +90 216 527 96 15 Fax +90 216 527 96 20

UNITED KINGDOM

EUKERO CONTROLS LTD

Phone +44 20 8568 4664 Fax +44 20 8568 4115



TABLA DE LOS ICONOS

	Entrada principal universal		
TC	Termopar		
Pt100	Termoresistencia		
	Delta Temp (2x RTD)		
mA ∨ ∳ ∳	mA y mV		
Custom $\sqrt[2]{}$	Escala custom		
Hz	Frecuencia		
Entrada Auxiliar			
	Transformador de corriente		
REM mA r O ¬	Punto de consigna externo en mA		
REM V	Punto de consigna externo en Volt		
POT.	Potenciómetro del la posición del motor		

Entrada digital
Contacto aislado
NPN colector abierto
TTL colector abierto
Punto de consigna
Local
Espera
Bloqueo del teclado
Bloqueo de la salidas
Arranque
Temporizador
Memorizado
Remoto
Programado

